

Verlegenanleitung der Jansen Magnetplatten mit anschließender Aufbringung einer glatten Vliesfasertapete

Schritt 1: Die zu klebende Fläche mit Tesa begrenzen.

Schritt 2: Dispersionskleber (z. B. Ovalit S) mit Zahnpachtel B2 nach Herstellervorschriften auftragen.

Schritt 3: Platten in das feuchte Kleberbett auf Stoß legen.

Schritt 4: Mit einem Tapezierspachtel oder einer Moosgummiwalze die Magnetplatten fest andrücken.
Herausdrückenden Kleber im Stoßbereich mit einem Lappen entfernen.

Schritt 5: Nach mind. 24 Stunden Trocknung können die Randbereiche und die Nähe mit Jansen Feinspachtel Rapid gespachtelt werden.

Schritt 6: Die Magnetplatten mit z. Bsp. Ardes P4 grundieren.

Schritt 7: Vlieskleber auf die grundierten Magnetplatten aufbringen.

Schritt 8: Glatte Vliesfasertapete aufkleben.

Sollte eine Beschichtung direkt auf der Platte, wie z. Bsp. Jansen Aqua 2K-Whiteboardfarbe gewünscht sein, ist es ratsam die Magnetplatten vollflächig mit z. Bsp. Ardex 826 zu spachteln um eine ebene Fläche zu erhalten.

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung unserer Jansen Magnetplatten unser Technisches Merkblatt unter www.jansen.de

